

Stroopwafelapparaat:



- Powerknop indrukken (op "I"), lampje gaat branden.
- Stroopwafelapparaat voorverwarmen door de knop op 50°C te draaien en circa 15-20 minuten opwarmen. Tussendoor regelmatig controleren hoe warm het apparaat is door de temp. schakelaar even lager te draaien totdat het groene lampje uitgaat. Dit geeft de actuele temperatuur aan. Voor het bakken van de wafels moet de temperatuur dus circa 50°C zijn. Knop dus op deze temperatuur zetten.
- Nu de luchtslang van de compressor aan de achterzijde van de stroopwafelapparaat aansluiten en de compressor aanzetten. (rode schakelaar). De compressor gaat automatisch uit wanneer de juiste druk is bereikt. Af en toe gaat deze weer automatisch aan om de voorraadtank bij te vullen.
- Timer knop op circa 5 a 10 sec zetten. (voor de stand van de knop: zie foto). Deze insteltijd zonder stroopwafel even controleren dmv b.v. 'n stopwatch of horloge. Het bovenste deel van het stroopwafelapparaat gaat automatisch open. Kant-en-klare stroopwafel(s) op de plaat leggen. Door op de grote resetknop te drukken gaat het apparaat weer dicht. Na de ingestelde tijd gaat het apparaat weer automatisch open en kunt u de warme wafel(s) dmv een tang eraf halen